SIEMENS



SPCK620/623

Comfort Betjeningspanel

Betjeningsvejledning

3.4



Copyright

Tekniske specifikationer og tilgængelighed kan ændres uden varsel.

© Copyright Siemens AB

Vi forbeholder os alle rettigheder til dette dokument og dets indhold. Ved accept af dokumentet modtageren anerkender disse rettigheder og forpligter sig til ikke at offentliggøre dokumentet, eller emnet heraf helt eller delvist, eller at gøre dem tilgængelige for nogen tredjepart uden vores forudgående udtrykkelige skriftlige tilladelse, eller at bruge det til ethvert formål andet end det som blev leveret til ham.

Udgave: 2013/06/02

Dokument-id: A6

2

Indholdsfortegnelse

1	SIKKER	HED	5
1.1	Målgrupp	De	5
1.2	Generell	e sikkerhedsanvisninger	5
	1.2.1	Generel information	5
	1.2.2	Betjening	5
	1.2.3	Service og vedligehold	5
1.3	Betydnin	g af advarselssignaler	6
1.4	Betydnin	g af advarsels symboler	6
2	Direktive	er og standarder	7
2.1	EU direk	tiver	7
3	Introduk	ction	9
3.1	LED bes	krivelse	.13
3.2	Beskrive	lse visnings tilstand	.13
3.3	Funktion	staster i låst tilstand	.14
4	Bruger k	petjening	.16
4.1	Login me	ed kode	.16
4.2	Login me	ed kort/brik (SPCK623)	.16
4.3	Login me	ed kode og kort/brik(SPCK623)	.16
5	Enkelt o	mråde visning	.17
5.1	Tilkoblin	g & frakobling af system	.17
5.2	Tilkoblin	g ikke mulig	.17
5.3	Afstil alarm		
5.4	Afstilling	af fejl	.19
6	Visnina	flere områder	.21
6.1	Tilkobling	g & frakobling af system	.21
6.2	Tilkoblin	a ikke mulia	.22
6.2	Afstillina	af alarm	.23
6.4	Afstilling	af feil	.24
6.5	Automati	<i>;</i> isk tilkobling med kalender	.26
6.6	TIDS LÅ	S	.27
6.7	Interlock	Områder	.28
7	Bruger r	menuer via betieningspanel	.29
7.1	Bruger M	1enu	.29
	7.1.1	SYSTEM STATUS	.30
	7.1.2	ISOLERE	.30
	7.1.3	UDKOBLING	.31
	7.1.4	SÆT DATO/TID	.31
	7.1.5	TEST	.32
	7.1.5.1	SIRENE TEST	.32
	7.1.5.2	GÅ TEST	.32
	7.1.5.3	WPA TEST	.32

	7.1.5.4	LYD INDSTILLINGER i TEST	.33
	7.1.5.5	SEISMISK TEST	.33
	7.1.5.6	VISUEL INDIKERING i TEST	.33
	7.1.6	HÆNDELSESLOG	.33
	7.1.7	ADGANGS LOG	.34
	7.1.8	DØRKLOKKE	.34
	7.1.9	BRUGER	.34
	7.1.9.1	TILFØJ BRUGER	.34
	7.1.9.2	REDIGER BRUGER	.34
	7.1.9.3	ADGANGSKONTROL	.35
	7.1.10	BRUGER PROFILER	.37
	7.1.10.1	TILFØJ	.37
	7.1.10.2	REDIGER brugerprofil	.37
	7.1.10.3	SLET brugerprofil	.38
	7.1.11	SMS	.38
	7.1.11.1	TILFØJ SMS	.39
	7.1.11.2	REDIGER SMS	.39
	7.1.11.3	SLET SMS	.40
	7.1.11.4	SMS Kommandoer	.40
	7.1.12	ÆNDRE KODE	.42
	7.1.13	DØRKONTROL	.42
	7.1.14	TILLAD ADGANG (Tekniker/Installatør)	.42
	7.1.15	RAPPORT til Tekniker	.43
	7.1.16	ALARM LOG	.43
8	TILLÆG		.44
8.1	Bruger re	ettigheder	.44
Bruger	rettighede		44
82	Zone ove	ersiat	47
	_0.10 000		

8

1 SIKKERHED

1.1 Målgruppe

Instruktionerne i denne dokumentation er rettet mod følgende målgruppe:

Målgruppe	kvalifikation	Aktivitet	Tilstand på produkt
Slutbrugere	Instruktion af uddannet installatør	Udfør kun procedurer for korrekt drift af produktet	Produktet er installeret og konfigureret

1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger

1.2.1 Generel information

- Gem dette dokument til senere brug.
- Lad altid dokumentet følge produktet
- Tag hensyn til lande specifikke krav/standarder og procedure for bortskaffelse af produktet

Erstatningskrav

 Der må ikke foretages ændringer eller modifikationer på apparatet, medmindre de udtrykkeligt er nævnt i denne manual, og er godkendt af producenten.

1.2.2 Betjening

Nødsituation på grund af falsk alarm

- Sørg for at meddele alle relevante parter og myndigheder, der har med systemet at gøre, før der udføres test af systemet.
- For at undgå panik, underrettes altid alle de tilstedeværende, før test.

1.2.3 Service og vedligehold

Fare for elektrisk stød

• Reparationer skal altid udføres af uddannet installatør

Fare for elektrisk stød ved rengøring

 Brua ikke flydende rengøringsmidler eller spray, som indeholder alkohol, sprit eller ammoniak.

1.3 Betydning af advarselssignaler

Ord	Type af risiko
DANGER / FARE	Fare for død eller alvorlig legemsbeskadigelse
WARNING / ADVARSEL	Mulia fare for død eller alvorlig legemsbeskadigelse
CAUTION / FORSIGTIGHED	Fare for mindre personskade eller skade på ejendom
IMPORTANT / VIGTIGT	Fare for funktionsfejl

1.4 Betydning af advarsels symboler

	ADVARSEL
	Advarsel om fareområdet
	ADVARSEL
<u>_</u> 7	Advarsel om farlig elektrisk spænding

2 Direktiver og standarder

2.1 EU direktiver

Dette produkt overholder kravene i de europæiske direktiver 2004/108/EF "direktiv af elektromagnetisk kompatibilitet" 2006/95/EF "Lavspændingsdirektivet", and1999/5/EC om radio-og teleterminaludstyr (R & TTE). Den EUoverensstemmelseserklæring er til rådighed for de ansvarlige instanser på:

Siemens AB

Building Technologies Division

International Headquarters

Brandsikkerhed & Security Products

Postadresse

PO Box 1275

SE-171 24 Solna, Sverige

EU Direktiv 2004/108/EC "elektromagnetisk kompatibilitet "

Overholdelse af EU-direktiv 2004/108/EF er blevet bevist ved test i henhold til

følgende standarder:

emc emission	EN 55022 Class B
emc immunity	EN 50130-4

EU-direktiv 2006/95/EF "Lavspændingsdirektivet"

Overholdelse af EU-direktiv 2006/95/EF er blevet bevist ved prøvning i henhold til følgende standard:

Sikkerhed Ef	EN 60950-1

3 Introduktion

LCD betjeningspanel er til vægmontering og muliggør:

- **Teknikere** at programmere systemet i teknikertilstand via menuer (kode beskyttet) og for frakobling og tilkobling af system.
- Brugere til at gå i betjenings menuer og for frakobling og tilkobling af system.

SPCK620 er udført med funktionstaster og stort grafisk LCD display for let betjening. Funktionaliteten kan udbygges med nøgle expander SPCE110 og/eller indikation expander SPCE120.

SPCK623 har indbygget kortlæser (125 kHz EM 4102) for let bruger adgang, funktionstaster, Stort grafisk LCD og supporterer talebeskeder. Funktionaliteten kan udbygges med nøgle expander SPCE110 og/eller indikation expander SPCE120.



1	LED status indikatorer	LED lys beskriver status på anlæg, som i tabellen nedenfor 1.1
2	LCD display	Display viser alle alarmer og fejl og giver visuel information under programmering (kun tekniker). (Se sektion i Display Meddelelses prioritering) Display kan konfigureres med baggrundsbelysning efter forhold.
3	Funktionstaster	Funktionstaster til specialfunktioner samt valgbare i visse betjeningsfunktioner som er vist i display.

4	Efter tast	Bekræft display eller funktion.
5	Gå tilbage tast	 Gå tilbage I menu Afskil buzzer, sirener og alarmer i hukommelse.
6	Kortlæser placering	Kun SPCK 623: Bruger kan vise brik/kort inden for 1 cm af denne markering.
7	Numeriske taster	Alfanumerisk tastatur tillader indtastning af både numerisk data og tekst under programmering. Alfabetiske tegn vælges ved at anvende passende antal tastetryk. Vil du skifte mellem store og små bogstaver, skal du trykke på tasten (#). For at indtaste et numerisk ciffer, skal du holde den relevante tast nede i 2 sekunder.
8	Multi-funktionstaster navigations taster	Navigere gennem menuer og bladre gennem alarm meddelelser. (Se skærmmeddelelser nedenfor)
9	Informations tast	Viser evt. informationer

Skærmmeddelelser

Fejlmeddelelser og alarmer er vist på betjeningspanel i følgende rækkefølge:

- Zoner
 - Alarmer
 - Sabotage
 - Fejl
- Område alarmer
 - Fejl ved tilkobling
 - Adgangstid udløbet
 - kode sabotage
- System alarmer
 - 230VAC
 - Batteri
 - PSU fejl
 - Aux fejl
 - Ekstern sirene sikring
 - Intern sirene sikring
 - Sirene sabotage
 - Kabinet sabotage
 - Aux sabotage 1
 - Aux sabotage 2
 - Trådløs jamming
 - Modem 1 fejl
 - Modem 1 linje
 - Modem 2 fejl
 - Modem 2 linje
 - Fejl kommunikation
 - Bruger overfald
 - XBUS Kabel fejl
 - XBUS kommunikations fejl

- XBUS 230V fejl
- XBUS batteri fejl
- XBUS Strømforsynings fejl
- XBUS sikring fejl
- XBUS sabotage fejl
- XBUS antenne fejl
- XBUS trådløs jamming
- XBUS overfald
- XBUS brand
- XBUS Læge
- XBUS PSU link
- XBUS output Sabotage
- XBUS Lav spænding
- Tekniker afstil krævet
- Autotilk
- System information
 - Soaked zoner
 - Åbne zoner
 - Område status
 - Lavt batteri (Detk.)
 - Detk. tabt
 - WPA lav batteri
 - WPA tabt
 - WPA test overbelastning
 - Kamera offline
 - Fob lavt batteri
 - Xbus Overbelastning
 - Installatør navn
 - Installatør telefon
 - Tekniker adgang
 - Producent adgang
 - Restart
 - Hardware fejl
 - Aux overbelastning
 - Batteri lav
 - Ethernet link
 - System navn

3.1 LED beskrivelse

Beskrivelse	Symbol	Farve	funktion	Beskrivelse
Information	i	blå	til	System eller område kan ikke tilkobles Tvangstilkobling muligt (Fejl eller åbne zoner kan udkobles).
			blinker	System eller område kan ikke tilkobles(Fejl eller åbne zoner kan ikke udkobles).
			fra	System eller område kan tilkobles
		gul	Blinker	Tekniker tilstede
bruger	İ	Grøn	til	Tildelt område frakoblet
	-		blinker	Tildelt område er deltilkoblet A / B
			fra	Tildelt område tilkoblet
Alarm	Q	Rød	til	Alarm
	-		blinker	-
			fra	Ingen alarm
fejl	\wedge	gul	til	-
			blinker	Fejl
			fra	Ingen fejl
230VAC	\sim	Green	Til	System ok
			Blinker	230V fejl
			fra	Ingen kommunikation på system

MeddelelseLED indikationer for information, Område status, alarm og fejl er deaktiveret, så
længe der ikke er indtastet en gyldig kode. Det er konfigurerbart at se om 230V
led skal være tændt i låst tilstand.

3.2 Beskrivelse visnings tilstand

Der findes 2 visnings tilstande (automatisk):

- Visning flere områder: Bruger har adgang til flere områder. Visning af områder kan vises I områdegrupper. Hvis der ikke er konfigureret område grupper, vil generel gruppe vises med "Alle områder" i displayet samt visning af de enkelte områder.
- Enkelt område visning: bruger har kun adgang til et område. I enkelt område visning vil bruger blive guidet med stor skrift med TILKOBLING/FRAKOBLING og direkte betjening.

i	Meddelelse
	Brugerretigheder kan ændres for bade bruger og betjeningspanel. Område vil kun blive vist, hvis bruger/betjeningspanel er sat op til dette i rettigheder. Hvis bruger har flere områder, men betjeningspanel kun har et område, vil bruger se betjening som enkelt område visning.

3.3 Funktionstaster i låst tilstand

NØD TRYK funktioner



Afhængig af valg vil symboler blive vist. Et tryk på 2 taster vil sende en alarm med følgende:

	Overfald/Tilkald
8	Brandalarm
•	Lægehjælp

Den aktiverede reaktion vil afhænge af opsætningen. Spørg installatør for muligheder.

Direkte tilkobling



Kommer an på konfiguration, om direkte tilkobling bliver vist i display. Tvangstilkobling / deltilkobling er muligt uden indtastning af kode på betjeningspanel med tildelt område.

4 Bruger betjening

4.1 Login med kode

Display viser i låst tilstand et analogt ur som default, men kan varierer alt efter opsætning.

- > Tastaturet i låst tilstand
- Indtast en gyldig kode via tastatur [®] til [●].
 ⇒ Tilstanden på område/områdegruppe vil blive vist.

i	Meddelelse	
	Hvis kode indtastning fejlede	
	Slet indtastede med 🛞 tasten og indtast kode igen.	
	Hvis kode er tastet 4 gange forkert, bliver tastatur last I et minut.	
	Vent til tiden er gået og indtast korrekt kode	

4.2 Login med kort/brik (SPCK623)

- ▷ Kort / brik skal være tildelt bruger og gemt i system.
- Vis kort til betjeningspanel på læser.

Kortlæser er placeret hvor dette tegn er angivet:



4.3 Login med kode og kort/brik(SPCK623)

- ▷ Kort & kode skal være aktiveret i system.
- 1. Vis kort/brik til læser.
- 2. Indtast kode via tastatur (1) til (9).

ĺ	Meddelelse	
	Kort/brik skal vises først Hvis man indtaster kode først vil "vis brik" blive vist og når man så viser brik skal	
	man indtaste kode igen.	

5 Enkelt område visning

5.1 Tilkobling & frakobling af system

1. Indtast gyldig brugerkode.

⇒ Den følgende skærm vil blive vist.



- 2. Tryk på de relevante funktionstaster for ønsket funktion
- ➡ Følgende valg er mulige:

Symbol	Funktion
	Tilkobling
	Frakobling
A	Deltilkobling A
В	Deltilkobling B

5.2 Tilkobling ikke mulig

Hvis der f.eks. er en åben zone vil "informationssymbol" være vist.



- Tryk på funktionstast under symbolet.
 - ⇒ I den næste skærm der bliver vist vil fejlen fremgå.



⇒ Følgende valg er mulige:

Symbol	Funktion	
ingen	De åbne zoner kan udkobles (Tvangstilkobling mulig)	
8	Denne åbne zone kan ikke udkobles (Tvangstilkobling ikke mulig). Kontakt installatør hvis det ikke hjælper at lukke zonen(f.eks. vindue).	
Θ	Kun mulig hvis zone attribut UDGANG ÅBEN er tildelt. Adgangsvej – udgangs zone er åben. Zone vil ikke forhindre tilkobling. Zone skal lukkes inden udgangstid er udløbet. Hvis zone stadig er åben vil der komme tilkoblingsfejl.	

!	Meddelelse
	Systemet kan ikke tilkobles hvis der er sabotage
	De følgende fejl vil også forhindre tilkobling: - Ekstern sirene sikring - Intern sirene sikring - Sirene sabotage
	I et Grade 3 system, er en tekniker kode nødvendig for at tvangs tilkoble. Hvis tilkobling er blevet forhindret i den udvidet udgangs periode, Vil alarm i betjeningspanel lyde. En besked vil blive vist i display.

Fjernbetjening lavt batteri

Systemet tilkobler normalt med en bruger der bruger fjernbetjening, men vil blive vist med følgende ved næste frakobling:

Brugernavn RF FOB LAV BATT

Efterfølgende tilkobling vil blive afvist indtil fejlen er afstillet igen.

5.3 Afstil alarm

Hvis der er en alarm vil denne blive vist I display...

1. Alarmen bliver vist med dette symbol \mathbf{Q} og en blinkende LED \mathbf{Q} .



2. Tryk på funktionstast under alarm symbol.

i	Meddelelse
	Lokationen på tilkoblingsymboler er faste, men alarmsymbol kan variere mht. Placering. I det ovenstående billede, er der en alarm i fuldt tilkoblet system.

➡ I den næste skærm vil alarmer blive vist

	ALARM	
PIR Ind	dgang	Q

3. Brug piltast op/ned for at bladre I alarmer.

⇒ Der findes 2 alarmsymboler:

Q!	Alarm kan ikke afstilles, da zone stadig er åben (F.eks. vindue/dør åben)
Q	Alarm kan afstilles da zone er lukket igen

- Hvis alarm kan afstilles trykkes på funktionstast under Q 4.
- Alarmen er afstillet

5.4 Afstilling af fejl

• Hvis der er en fejl, vil denne blive vist efter login:



- ⇒ Symbol <u>A</u>Blinker.
- \Rightarrow LED \triangle Blinker.
- 1. Tryk på funktionstast under symbol



2. I den næste skærm vil fejl blive vist.



- 3. Brug piltaster op/ned for at bladre gennem fejl
- 4. Fremhæv den ønskede fejl
 - ⇒ Der er 2 symboler for fejl:

 ▲! Fejl kan ikke afstilles (kontakt din installatør)

 ■
 Fejl kan afstilles

- Hvis fejl kan afstilles trykkes på funktionstast under symbol \mathbf{Q} .
- ➡ Fejl afstillet
- ⇒ KLAR vil blive vist I display

6 Visning flere områder

6.1 Tilkobling & frakobling af system

- Indtast en gyldig brugerkode
 - ⇒ Navne på område grupper bliver vist.
 - ⇒ Den nuværende status på områdegruppen bliver vist I højre side af display og på LED ovenover display.



⇒ Følgende valg er mulige:

Symbol	Funktion
	Tilkobling (alle områder bliver tilkoblet)
	Frakobling (Alle områder bliver frakoblet)
	Område ikke fuldt tilkoblet (Områder I områdegrupper er ikke fuldt tilkoblet.).
А	Deltilkobling A
В	Delttilkobling B

For at ændre tilstand i en område gruppe:

- 1. Bladre med ▲ ▼ piltaster indtil det ønskede område vises
- 2. Tryk på den ønskede funktionstast for at ændre tilstand på områdegruppe

For at ændre tilstand I et enkelt område:

- 1. Bladre med ▲ ▼ piltaster indtil den ønskede område gruppe bliver vist.
- 2. Tryk ENTER.
 - Alle områder I områdegruppe bliver vist
- 3. Bladre med ▲ ▼ piltaster indtil det ønskede område bliver vist.
- 4. Tryk på den ønskede funktionstast for at skifte tilstand på område

For at ændre tilstand på alle områder

- 1. Bladre med▼ piltast til ALLE OMRÅDER. (I område gruppe visning)
- 2. Tryk på den ønskede funktionstast for at ændre tilstand.

6.2 Tilkobling ikke mulig

Hvis der f.eks. er en åben zone vil symbolet information blive vist



- 1. Bladre med • piltaster indtil den ønskede områdegruppe bliver vist .
- 2. Tryk Enter.
- Alle områder I områdegruppe bliver vist
- 1. Bladre med ▲ ▼ piltast indtil ønskede område er valgt.
- 2. Tryk funktionstast tilkobling.
- ⇒ På næste skærm vil der vises status for dette område.



➡ Følgende valg er mulige:

Symbol	Funktion
ingen	Den åbne zone kan udkobles(Tvangstilkobling mulig).
	Den åbne zone kan ikke udkobles (Ingen tvangstilkobling er mulig). Kontakt venligst Deres installatør hvis zone stadig vises med fejl efter f.eks. vindue/dør er lukket.
Θ	Kun mulig med attribut UDGANG ÅBEN Adgangsvej – udgangs zone er åben. Fejl på zone vil ikke forhindre tilkobling. Zone skal lukkes inden udgangstid udløber. Hvis zone ikke bliver lukket efter denne tid vil der komme tilkoblingsfejl.

!	Meddelelse
	Systemet kan ikke tilkobles hvis der er sabotage på system
	Følgende fejl vil forhindre tilkobling: - Ekstern sirene sikring - Intern sirene sikring - Sirene sabotage
	For et F&P grade 3 system er tekniker kode nødvendig for tilkobling. Hvis tilkobling blev forhindret ved udgangstidens udløb bil der starte buzzer I betjeningspanel, samt visning af systemfejl I display

Fjernbetjening med lavt batteri

System tilkobler normalt med en bruger der bruger fjernbetjening, men vil blive vist med følgende ved næste frakobling:

Brugernavn RF FOB LAV BATT

Efterfølgende tilkobling vil blive afvist indtil fejlen er afstillet igen.

6.2 Afstilling af alarm

Hvis der er en alarm vil denne blive vist I display efter login med kode..

En alarm bliver vist med blinkende alarmsymbol ${f Q}$ og blinkende LED ${f Q}$.

l	Meddelelse
	Der er en fast placering af funktionstast til tilkobling/deltilkobling/frakobling. Hvorimod alarmsymbol kan variere. I nedenstående billede er der en alarm I fuldt tilkoblet områdegruppe.

1. Bladre med ▲ ▼ piltast indtil den ønskede områdegruppe vises.



- 2. Tryk på funktionstast under alarm symbol.
- 3.Bladre med ▲ ▼ piltast indtil det ønskede område vises.



- 4. Tryk på funktionstasten under det blinkende symbol.
 - ➡ I den næste skærm vil alarm vises

ALA	RM
PIR Indgan	g Q
×	□ ↓

Der findes 2 alarmsymboler

Q !	Alarm kan ikke afstilles. (Zone åben)
Q	Alarm kan afstilles zone lukket og ok

- Hvis alarm kan afstilles trykkes på funktionstast under \mathbf{Q} .
- ➡ Alarmen er afstillet

6.4 Afstilling af fejl

- Hvis der er en fejl, vil denne blive vist efter login:
 - ⇒ symbol ⚠ blinker.
 - \Rightarrow LED \triangle blinker.





- 1. Bladre med ▲ ▼ piltast indtil gruppe område bliver vist.
- 2. tryk Enter.
- 3. Bladre med ▲ ▼ piltast indtil område bliver vist.

Gruppe	Område	1 1
Område 1		□ i Δ
Område 2		🗌 i 🛆
Område 3		∐ i ∆
Område 4		$ i \Delta $
	i Ai	Bi

4. Tryk på funktionstast under fejlsymbol.

i	Meddelelse	
	Lokation på tilkoblingsymboler er faste, men fejl symbol kan variere mht. Placering. I det ovenstående billede, er der fejl i Frakoblet system.	

5. Den pågældende fejl bliver vist I næste vindue

	ALAR	M	
X-BUS	Kabel	Fej1	$\mathbf{\nabla}$
	54.	1	
×			Q.

Der er 2 slags fejlsymboler:

!	Fejl kan ikke afstilles. Kontakt installatør
▲	Fejl kan afstilles

- Hvis fejl kan afstilles, trykkes på funktionstast under $\mathbf{Q} \mathbf{A}$.
- ⇒ fejlen er afstillet
- ⇒ KLAR bliver vist I næste vindue.

6.5 Automatisk tilkobling med kalender

En kalender skal være tildelt et område for automatisk til-/frakobling. Når et område tilkobler, vil man hører et BIP fra betjeningspanel. Det er muligt at konfigurerer en varselstid af installatør(default 10 minutter) før tilkobling af område. Timeren vil blive vist med symbol ved siden af område. Betjeningspanel viser at område tilkobler I X sekunder eller minutter. Du vil hører et BIP fra betjeningspanel de sidste 10 minutter inden tilkobling hvert minut, samt hvert 10.sekund det sidste minut.



Når timer bliver vist ved siden af et område, 3 timer symboler bliver vist over funktionstaster.

Symbol	Funktion
Сi	For at vise hvor lang tid der er til tilkobling: Tryk funktionstast under Timer Info symbol. Eksempel: Tid til tilkobling: 9 MIN 3 SEK
+	For at udsætte tilkobling I en foruddefineret tid (default 30 minutter): Tryk funktionstast under Udskyd Timer symbol. Eksempel: TIME TO FULLSET 68 MIN 30 SEK. Du kan default trykke op til 3 gange for udsættelse(konfigurerbar af installatør) af den automatiske tilkobling. Efter disse udsættelser vil symbol ikke længere blive vist.
ΦX	For at afbryde automatisk tilkobling: Tryk funktionstast under Annuller Timer symbol. Timer ikon ved siden af område fjernes. Du skal manuelt tilkoble

6.6 TIDS LÅS

TIDS LÅS tilhører et boks område. Hvis der er tids lås på et boks område, kan du kun frakoble inden for de angivne tider I kalenderen. Tidslås symbol vil vises ved siden af område når det ikke kan frakobles.



Symbol	Funktion
	Tids lås symbol vises når boks område ikke kan frakobles. Dette betyder at område ikke kan frakobles uden for de angivne tider på område.

6.7 Interlock Områder

Boks og ATM områder kan Interlockes. Dette betyder at hvis flere bokse er l samme Interlock gruppe, at kun et område kan være frakoblet af gangen. Et Interlock symbol bliver vist ved siden af område der ikke kan tilkobles

Når du har tilkoblet et område, vil interlocksymbol fjernes I andet område go du har mulighed for frakobling af dette. Når der er tilknyttet en kalender til interlock gruppe for frakobling, vil det første område I Interlockgruppe frakobles og der vil blive vist en timer info og Tidsudskydning symbol vil blive vist som beskrevet I sektionen automatisk kalender indstillinger [\rightarrow 26]. Det er ikke muligt at afbryde en tilkobling I et boks eller ATM område.





7 Bruger menuer via betjeningspanel

Bruger programmeringsmuligheder er anvendelige ved at bruge LCD og Comfort betjeningspaneler. Menuer og indstillinger der er til rådighed på alarm anlæg er programmeret af alarm installatør. Hvis en bruger ikke kan se en indstilling som angivet I brugervejledning er denne ikke programmeret til bruger af installatør.

For adgang til programmering:

- 1. Indtast en gyldig brugerkode.
- 2. Brug piltaster op/ned for valg af den ønskede menu.
- På et menu valg, tryk # for at aktivere eller deaktivere et valg (f.eks. brugerrettigheder). Den ønskede parameter er markeret med * (f.eks. *udkoblet).
- ⇒ Displayet viser kort OPDATERET med ens valg.

7.1 Bruger Menu

Indtast brugerkode

Bladre til ønskede menu

Tryk VÆLG for at gå i menu

SYSTEM STATUS	Tillader brugere i at se følgende:
	ÅBNE ZONER
	ALARMER
	• SOAK
	• ISOLATIONER
	BATTERI
	• AUX
UDKOBLING	Tillader bruger at udkoble zoner
ISOLERE	Tillader bruger at isolere zoner
SÆT DATO/TID	Tillader bruger at indstille dato og tid
TEST	Tillader bruger at udføre SIRENE TEST, WALK TEST, WPA TEST eller ændre LYDOPSÆTNING.
HÆNDELSES LOG	Tillader bruger i at se seneste hændelser på system.
ADGANGS LOG	Tillader bruger i at se seneste hændelser på ADGANGSKONTROL
ALARM LOG	Tillader bruger i at se seneste alarm hændelser i områder
DØRKLOKKE	Tillader bruger i at sætte Dørklokke ON/OFF på zoner der er programmeret med dørklokkefunktion
BRUGERE	Tillader bruger i at oprette, redigere og slette brugere med de rette brugerprofiler
BRUGERPROFILER	Tillader bruger i at oprette, ændre og slette brugerprofiler
SMS	Tillader bruger i at oprette, ændre og slette SMS beskeder via indbygget GSM modul. SMS ID er konfigureret med et mobilt nummer
Ændre kode	Tillader bruger at ændre egen kode
DØRKONTROL	Tillader bruger at vælge dør og oplåse, låse eller sætte dør i normal tilstand

TILLAD ADGANG	Tillader bruger at tillade tekniker kode
RAPPORT TEKNIKER	Tillader bruger at give tilladelse til at sende 10 sidste log hændelser v/forespørgsel via SMS



Hvis der er valgt 'U Restrektioner' sikkerhedsniveau Vil UDKOBLING, ISOLERE og TILLAD ADGANG muligheder, måske ikke være til at vælge i menuer. Kun specifikke brugere med rettighed har adgang til program menuer

7.1.1 SYSTEM STATUS

System Status muligheder viser alle fejl på system. For at se disse fejl:

- **1.** Bladre til SYSTEM STATUS.
- 2. Tryk VÆLG.
- ⇒ Status på følgende bliver vist.
- ⇒ Klik på følgende valg for at få flere detaljer

Menu Option	Beskrivelse
ÅBNE ZONER	Viser alle åbne zoner på system
FEJL	Viser alle nuværende fejl på system
SOAK	Viser alle zoner med soak test
ISOLERE	Viser isolerede zoner.
FEJL TILKOBLING	Viser områder der ikke kunne tilkobles. Vælg hvert område for at se hvorfor de tikke kan tilkobles
BATTERI	Viser spænding og forbrug på batteri.
AUX	Viser spænding og forbrug på 12VDC forsyning i central.

7.1.2 ISOLERE

Zoner, Systemfejl og X-BUS udstyr kan isoleres så de ikke kommer med i tilkobling og skal AFISOLERES når de skal med igen i systemet

For at isolere zoner, system fejl eller fejl fra X-BUS udstyr:

- 1. Bladre til ISOLERE og tryk VÆLG.
- 2. Bladre til det ønskede valg og tryk VÆLG.

ZONE	Vælg zone og toggle mellem AFISOLERE til ISOLERE.	
SYSTEM	ISOLERE den valgte systemfejl	
XBUS	 Isolere den valgte EXPANDER eller BETJENINGSPANEL: XBUS KOMM XBUS SIKRING FEJL (Kun expandere) X-BUS SABOTAGE 	

SE ISOLERING

Se liste med isolerede zoner og fejl

7.1.3 UDKOBLING

Zoner og System alarmer kan manuelt udkobles. Udkobles zone og system alarmer fjernes disse kun fra systemet til en systemindstillet periode.. For udkobling af zoner og systemfejl:

- 1. Bladre til UDKOBLING og tryk VÆLG.
- 2. Bladre til funktion, som i nedenstående tabel og tryk VÆLG:

ZONER	Vælg den ønskede zone					
SYSTEM	Vælg den ønskede system alarm og toggle mellem INDKOBLE eller UDKOBLE					
	230V FEJLBATTERI FEJL					
	AUX SIKRING FEJL					
	• EXT SIKRING FEJL INT SIKRING FEJL					
	SIRENE SABOTAGE					
	• AUX 1 SABOTAGE					
	AUX 2 SABOTAGE					
	ANTENNE SABOTAGE					
	MODEM 1 Linie FEJL					
	MODEM 2 Linie FEL					
	• XBUS KABEL FEJL					
	FEJL RAPPORT					
	PSU FEJL					
XBUS	Udkobler den ønskede EXPANDER eller BETJENINGSPANEL:					
	XBUS KOMMUNIKATION					
	• XBUS SIKRING (Kun Expandere)					
	• X-BUS SABOTAGE					
SE UDKOBLET	Se liste af udkoblede zoner					

i

Kun ALARM, IND/UD, BRAND EXIT og LINE zone typer kan udkobles på SPC systemet. Alle andre zone typer bliver ikke vist i udkoblings menu.

7.1.4 SÆT DATO/TID

Dato og tidspunkt kan indtastes manuelt på systemet.

- Den tid og dato information vises i displayet og webbrowser og bruges i tidsrelaterede programmerings funktioner.
- 1. Bladre til INDSTIL DATO/TID og tryk VÆLG.
 - ⇒ Dato vises i øverste linje af display.
- 2. For at indtaste en ny dato, skal du trykke de nødvendige numeriske taster.

For at flytte markøren til venstre og højre, trykke på venstre og højre piltaster.

- 3. Tryk GEM for at gemme nye data.
 - ➡ Hvis man forsøger at taste en ikke gyldig dato, teksten UGYLDIG DATO bliver vist i 1 sekund og bruger får en ny markør til at indtaste korrekt dato

4. For at indtaste en ny tid skal du trykke de nødvendige numeriske taster.

For at flytte markøren til venstre og højre, trykke på venstre og højre piletasterne.

- 5. Tryk GEM for at gemme den nye tid.
 - ➡ Hvis man forsøger at taste en ikke gyldig dato, teksten UGYLDIG DATO bliver vist i 1 sekund og bruger får en ny markør til at indtaste korrekt dato

7.1.5 TEST

- 1. Bladre til TEST og tryk VÆLG.
- 2. Bladre til valgte test.

7.1.5.1 SIRENE TEST

For at udføre sirene test:

- Bladre til TEST > SIRENE TEST og tryk VÆLG.
- Når SIRENE TEST er valgt, er følgende funktioner mulige: EXTERN SIRENER, STROBE, INTERNE SIRENER og BUZZER. Når en af disse valg er udført giver valgte lydgivere lyd.

7.1.5.2 GÅ TEST

En GÅ TEST sikre at alle detektorer på systemet er ok.

- **1.** Bladre til TEST > GÅ TEST.
- 2. Tryk VÆLG.
- **3.** Displayet viser det antal zoner, der skal testes på systemet med teksten TIL TEST XX (hvor XX er antallet af gyldige gangtest zoner).

Find detektoren på den første zone og aktivere den (F.eks. åbne døren eller vinduet).

- Tastaturet summer lyder kontinuerligt i cirka 2 sekunder for at angive, at zone aktivering, er detekteret, og antallet af zoner til venstre der testes (som vises på tastaturet) falder.
- 4. Fortsæt med at teste alle resterende zoner indtil alle zoner er testet.

Meddelelse	
Kun ALARM, IND/UD og BRAND er gyldige zoner der kan benyttes i GÅ TEST	

7.1.5.3 WPA TEST

For at teste WPA enheder der er indlæst på system.

- **1.** Bladre til TEST > WPA TEST.
- 2. Tryk VÆLG.
 - ⇒ Display blinker AKTIVER WPA.
- 3. Tryk og hold alle 3 tryk på WPA.
 - ⇒ LED på WPA tændes.

32

⇒ WPA's sender ID, status og signal styrke vises i display på betjeningspanel

7.1.5.4 LYD INDSTILLINGER i TEST

Lydindstillinger er funktioner til brug i GÅ TEST. For at sætte lydindstillinger:

- 1. Bladre til LYD INSTILLINGER.
- 2. Tryk VÆLG.
- **3.** Bladre til en af følgende funktioner: ALLE, INT SIRENE, EXT SIRENE, BETJENINGSPANEL
- 4. Tryk GEM.
- 5. Tryk TILBAGE ved afslutning.

7.1.5.5 SEISMISK TEST

For at udføre Seismisk test:

- 1. Bladre til TEST > SEISMISK TEST.
- 2. Tryk VÆLG.
- 3. Vælg TEST ALLE OMRÅDER, eller vælg individuelt område for test.
- **4.** Hvis du vælger individuelt område, kan du vælge alle zoner eller individuel zone for test.
 - ⇒ Meddelelsen 'SEISMISK TEST' bliver vist i display under test
 - ➡ Meddelelse ved test fejl 'SEISMISK FEJL'. Hvis man taster "i" eller SE tast vil en liste med fejlede zoner blive vist og man kan bladre gennem disse.
 - ➡ Hvis test OK, 'SEISMISK OK' bliver vist

7.1.5.6 VISUEL INDIKERING i TEST

Denne mulighed tester lysdioder og hver pixel på betjeningspanelet display. For at teste lysdioder og display:

- 1. Bladre VISUEL IND.
- 2. Tryk VÆLG.
- 3. Vælg AKTIVER.

Alle lysdioder og pixels bliver tændt i 12 sekunder. Man kan afbryde med TILBAGE tast

7.1.6 HÆNDELSESLOG

De seneste begivenheder på systemet vises i hændelseslog.

Hændelser vil blinke i ét sekund.

- 1. Bladre til HÆNDELSESLOG og tryk VÆLG.
- 2. For at se en hændelse på en bestemt dato, indtast dato med de numeriske taster.
- ➡ De seneste hændelser vises på den nederste linje i displayet.. Alle tidligere hændelser vises i et sekund efter tur.

7.1.7 ADGANGS LOG

Zone adgang på systemet er vist i ADGANG LOG funktion.

- **1.** Bladre til ADGANG LOG og tryk VÆLG.
- 2. Vælg døren du vil se hændelser fra.
 - ⇒ De seneste hændelser bliver vist med dato og tid.
- 3. Bladre gennem hændelser for at finde den søgte hændelse

7.1.8 DØRKLOKKE

Dørklokkefunktion kan aktiveres eller deaktiveres på alle zoner, hvor dørklokkefunktion er blevet programmeret som en hørbar funktion.

At aktivere eller deaktivere dørklokke-funktionen:

- 1. Bladre til DØRKLOKKE og tryk VÆLG.
- 2. Toggle mellem AKTIVER og DEAKTIVER

7.1.9 BRUGER

Kun brugere med den relevante brugerrettighed aktiveret i deres profil har mulighed for at tilføje, redigere eller slette brugere:

7.1.9.1 TILFØJ BRUGER

For at tilføje brugere til system:

- 1. Bladre til BRUGER > TILFØJ
 - ⇒ Vælg et ledigt bruger ID og tryk VÆLG.
- 2. Tryk på VÆLG for at acceptere standard brugernavn eller indtast et tilpasset brugernavn og tryk på VÆLG.
- 3. Bladre til den ønskede brugerprofil og tryk VÆLG.
 - ⇒ Systemet generer automatisk en brugerkode.
- Tryk vælg for at vælge den automatiske kode eller indtast ny kode og tryk VÆLG

Betjeningspanel bekræfter ny indtastet bruger.

7.1.9.2 REDIGER BRUGER

For at redigere brugere i systemet:

- **1.** Bladre til BRUGER > REDIGER.
- 2. Tryk VÆLG.
- 3. Rediger bruger efter nedenstående tabel.

34

ÆNDRE NAVN	Redigere brugernavn			
BRUGERPROFIL	Vælg en passende profil for bruger			
OVERFALD	Aktiver eller deaktiver overfaldsciffer for bruger			
BEGRÆNSNING	Aktivere gyldighedsperiode for bruger Indtast fra og til dato for gyldighed			
BRIK	Aktiver eller deaktiver brug af brik			
RF FOB	Aktiver eller deaktiver fjernbetjening til bruger			
MAN-DOWN	Tillader man down test			
ADGANG	Hvis bruger ikke har en brik:			
	 TILFØJ BRIK 			
	● LÆR BRIK			
	Hvis et kort er tildelt bruger:			
REDIGER BRIK				
– BRIK NUMMER				
	 BRIK ATTRIBUTTER (se adgangskontrol) 			
RESET BRIK				
	• SLET BRIK			
SPROG	Vælg hvilket sprog bruger skal have vist i displayet			

7.1.9.3 ADGANGSKONTROL

En adgangs brik / kort kan tilføjes hver enkelt bruger på system Konfigurer adgang til brugere:

- 1. Bladre til BRUGER > REDIGER.
- 2. Tryk VÆLG.
- 3. Vælg bruger der skal konfigureres og tryk VÆLG.
- 4. Bladre til ADGANG og tryk VÆLG.

De følgende afsnit indeholder programmering funktioner inden for adgangskontrols muligheder for den valgte bruger.

7.1.9.3.1 TILFØJ BRIK manuelt

Hvis brik/kort format er kendt, brik/kort kan oprettes manuelt. Sitekode er konfigureret i brugerprofil, som er tilknyttet bruger.

- 1. Bladre til TILFØJ BRIK
- 2. Tryk VÆLG
- ⇒ Et tomt kort er nu tilføjet og kan redigeres

7.1.9.3.2 LÆR BRIK

i	Meddelelse
	Kun supporterede Brikker/kort kan anvendes.

Hvis kort/brik ikke er indlæst kan dette indlæses med dets informationer.

- 1. Bladre til LÆS BRIK.
- 2. Tryk VÆLG
- 3. Vælg døren hvor brik vil præsenteres på.
- 4. Tryk VÆLG.

i	Meddelelse
	Brik/kort kan præsenteres på enten ind eller du læser.

- 5. Præsenter kort/brik på kortlæser ved den valgte dør.
- ⇒ Informationen på Brik/kort er nu indlæst

7.1.9.3.3 REDIGER BRIK

Hvis en brik/kort er indlæst til en bruger, kan det ændres som følgende:

- 1. Bladre til REDIGER BRIK.
- 2. Tryk VÆLG.
- 3. Rediger den ønskede bruger som i nedenstående tabel.
- 4. Tryk TILBAGE hvis der fortrydes.

ADGANG

Attributter	Beskrivelse		
Brik nummer	Indtast kortnummer (0 sletter kort)		
Spærre BRIK	Midlertidig lukning af brik/kort		
Forlæng tid	Forlæng dør åben tid.		
PIN forbikoblet	Tillad adgang uden kode på en dør der er sat til brik&kode		
Priortet	Prioriterede kort vil få adgang hvis dørkontroller mister forbindelse til SPC centralen		
Eskorte	Denne eskorte funktion håndhæver privilegerede kortholdere til at eskortere andre kortholdere gennem specifikke døre		
	. Hvis denne funktion er aktiveret på en dør, skal et kort med "eskorte" funktion præsenteres først, for at give andre kortholdere uden denne funktion ret til at åbne døren.		
	Det tidsrum, hvor kortholdere er i stand til at præsentere deres kort efter et kort med eskorte rettigheder kan konfigureres pr. dør		
Kustode	Brugeren med kustodefunktions attribut skal være den første, der træder ind i en dør gruppe, for at andre kan få adgang og skal være den sidste, der forlader denne dør gruppe.		
	Kustode bruger skal være den første til at komme ind i lokalet.		
	Kun hvis kustode bruger er i rummet kan andre kortholdere få lov at komme ind.		
	Kustode bruger vil ikke få lov at forlade indtil alle uden kustode funktion har forladt område		

Attributter	Beskrivelse
	Identificerer denne bruger som kustode bruger

7.1.9.3.4 SLET BRIK

Hvis brikken ikke længere er nødvendig kan den slettes via betjeningspanel.

- **1.** Bladre til SLET BRIK.
- 2. Tryk VÆLG.

7.1.9.3.5 **RESET BRIK**

Hvis der er hård antipassback på brugeren og denne har været inde og ikke læst sit kort for at komme ud. Kan denne funktion resette hans kort/brik så han kan benytte sit kort igen for at komme ind.

For at resette brik via betjeningspanel:

- 1. Bladre til RESET BRIK
- 2. Tryk VÆLG.

7.1.10 BRUGER PROFILER

7.1.10.1 TILFØJ

For at tilføje en brugerprofil til systemet:



Bruger skal have en profil som MANAGER

- 1. Bladre til BRUGERROFIL > VÆLG.
 - ⇒ Muligheden NYT NAVN bliver vist. Tryk VÆLG.
- 2. Tast et nyt navn og tryk OK.
 - ⇒ Betjeningspanelet bekræfter ny brugerprofil er tilføjet.

7.1.10.2

REDIGER brugerprofil

For at redigere brugerprofiler på system:

- 1. Bladre til BRUGERPROFIL > REDIGER.
- 2. Tryk VÆLG.
- 3. Rediger nedenstående valg.

ÆNDRE NAVN	Rediger navnet hvis det ønskes	
VÆLG OMRÅDER	Vælg relevante områder for denne profil	
KALENDER	Vælg en konfigureret kalender eller INGEN.	
RETTIGHEDER	Aktiver eller deaktiver system muligheder for denne profil. Se	

	brugerrettigheder		
DØR	Vælg typer af adgangsbegrænsning på konfigurerede døre. Valg er: INGEN, INGEN BEGRÆNSNING eller KALENDER.		
SITE CODE	Indtast site kode for alle kort/brikker som bruger denne profil.		
ÆNDRE NAVN	Rediger navnet hvis det ønskes		
VÆLG OMRÅDER	Vælg relevante områder for denne profil		
KALENDER	Vælg en konfigureret kalender eller INGEN.		
RETTIGHEDER	Aktiver eller deaktiver system muligheder for denne profil. Se brugerrettigheder		
DØR	Vælg typer af adgangsbegrænsning på konfigurerede døre. Valg er: INGEN, INGEN BEGRÆNSNING eller KALENDER.		
SITE CODE	Indtast site kode for alle kort/brikker som bruger denne profil.		

7.1.10.3 SLET brugerprofil

For at slette brugerprofil fra system:

- 1. Bladre til brugerprofil> SLET.
- 2. Bladre gennem de forskellige brugerprofiler.
- 3. Tryk VÆLG
 - ⇒ Bekræft sletning.
- 4. Tryk VÆLG for at slette profil.

7.1.11 SMS

For at SPC-systemets SMSér skal kommunikeres fra centralen til Tekniker eller udvalgte brugeres mobiltelefoner (SMS hændelser) og i tillæg til at give brugerne mulighed for at styre SPC system udefra via SMS (SMS kontrol).

Et maksimum på 32 (SPC4xxx), 50 (SPC5xxx) eller 100 (SPC6xxx) SMS-id'er kan konfigureres på hver SPC central.

Der kræves et SMS-konfigureret modem og et hensigtsmæssigt system og bruger konfiguration for at aktivere sms-kommunikation.

Hvis en funktion, der er beskrevet i denne vejledning ikke vises i menuer med brugernes login, har brugeren ikke tilladelse til denne funktionalitet. Rådfør dig med din installatør for nødvendige rettigheder og indstillinger.

Afhængig af SMS VALG vælges af installatøren, kan SMS brugergodkendelser varieres i brug af kombinationer af brugerens KODE-og opkalds-id eller SMS KODE-og Opkalds bruger kode.



SMS notifikation kan udføres med et PSTN modem, hvis Tele operatør understøtter SMS via PSTN, mens SMS-kontrol får brug for et GSM-modem i centralen. Et GSM-modem understøtter både SMS-meddelelse og kontrol af system.

SMS kontrol

SMS kontrol kan opsættes så en fjernbruger kan sende SMS besked for at udfører en kommando på SPS centralen:

• Tilkobling/Frakobling

- Aktiver /Deaktiver Tekniker adgang
- Aktiver/deaktiver producent adgang
- Mapping gate til/fra.

SMS Hændelser

SMS beskeder der kan sendes:

- Alarmer
- Bekræftet alarmer
- Fejl & Sabotage
- Tilkobling & Frakobling
- Udkobling & Isolering
- Alle andre typer hændelser

7.1.11.1 TILFØJ SMS

- ▷ Et modem er installeret og konfigureret på system.
- ▷ Funktionen SMS er valgt i INDSTILLINGER.
- 1. Bladre til SMS -> TILFØJ og tryk VÆLG.
- 2. Vælg en bruger for at tilføje SMS kommando.
- 3. Indtast SMS NUMMER for denne bruger og tryk VÆLG.
- 4. Indtast SMS KODE for denne bruger og tryk VÆLG.
- ⇒ Betjeningspanel indikerer at SMS information er opdateret.

7.1.11.2

REDIGER SMS

- Et modem er installeret og konfigureret på systemet.
- ▷ Funktionen **SMS** er aktivereret i INDSTILLINGER.
- 1. Bladre til SMS -> REDIGER og tryk VÆLG.
- 2. Vælg en tekniker eller bruger ID for at redigere.

SMS ID	System genereret ID.
SMS Nummer	Vælg det ønskede nummer SMS beskeder skal sendes til (3 cifret landekode kræves). Note: Tekniker SMS nummer kan slettes ved at taste 0. Bruger SMS nummer kan ikke slettes.
Bruger	Valg ny bruger for SMS ID hvis ønsket
SMS hændelser	Vælg de system hændelser som tekniker eller bruger skal modtage
SMS Kontrol	Vælg de kommandoer som skal kunne styres af Tekniker/bruger. Se SMS Kommandoer[→ 40]

l	Meddelelse
	Overfald bliver ikke transmitteret via SMS

i

Hvis telefonlinjen er tilsluttet PSTN-netværk via en PBX, skal den relevante linjes adgangs ciffer indsættes før det kaldte nummer. Sørg for, at C Alling L ine I identitetsnummer (CLI) er aktiveret på linjen for at foretage opkaldet til SMS-netværket. Rådfør med PBX administrator om flere oplysninger.

7.1.11.3 SLET SMS

- 1. Bladre til SMS -> SLET.
- 2. Bladre til ønskede SMS ID.
- 3. Tryk VÆLG.
- ⇒ Betjeningspanel indikerer at SMS information er opdateret..

7.1.11.4 SMS Kommandoer

Når SMS-opsætning og konfiguration er færdig, kan SMS-funktioner aktiveres. Kommandoer, afhængig af SMS-konfiguration, der sendes ved hjælp af en KODEeller opkalds-id. Den type KODE afhænger af hvad der er indstillet til SMSgodkendelse.

Nedenstående tabel viser alle tilgængelige SMS-kommandoer. Også efterfølgende handling og reaktion.

SMS kommandoer sendes som tekster til telefonnummeret på SIM-kortet på GSM modul.

For kommandoer ved hjælp af en kode, formatet på teksten er:

Kommando eller **** kommando

hvor **** er kode og "kommando" er kommandoen dvs. Kode efterfulgt af enten et mellemrum eller et punktum. For eksempel er kommandoen "ftilk" indtastes som: **** Ftilk eller **** ftilk. Den fulde version af kommandoen, hvor listen, kan også

anvendes. For eksempel ****. FULLSET.

Hvis brugeren ikke har tilstrækkelige rettigheder til at udføre en kommando, returnerer systemet adgang nægtet.

Hvis nummervisning er aktiveret, og afsenderens SMS nummer er konfigureret, er KODE-præfikset ikke påkrævet.

Kommandoer (**** = kode)			
Brug af kode	Bruger opkalds ID	Aktion	SVAR
**** HJLP ****.HJLP	HJLP	Alle mulige kommandoer mulige	Alle mulige kommandoer
**** TILK ****. TILK	TILK TILK	Tilkobler alle områder bruger har rettigheder til	TID/DATO på systemet. Hvis relevant, svare med åbne zoner/tvangstilkobling

40

1		
5		

**** FRAK ****. FRAK	FRAK FRAK	Frakobler alle områder bruger har rettigheder til	System frakoblet
**** STAT ****. STAT	STAT STAT	Modtager status	 Status på system og relevante områder For enkelt område system, systems tilkoblingsstatus For flere områders system: systems tilkoblingsstatur for hvert enkelt område.
**** LOG		Op til 10 sidste hændelser vises	Sidste hændelser
**** TEKN TIL (Tillader tekniker kode) ****.TEKN TIL	TEKN TIL	Tillader tekniker adgang	Tillad adgang
**** TEKN FRA	TEKN FRA	Fjerner tekniker adgang	Fjern adgang
**** PROD TIL		Tillader producent adgang	Producent status
**** PROD.FRA		Fjerner producent adgang	Producent status
**** O5.TIL		Hvis en mappinggate er konfigureret til udg.5 vil denne slås til	 Status of "O5" F.eks.: Udgang O5 til. Udgang varme til (Hvor "varme" er tildelt navn på udgang)
**** 05.FRA ****.05.FRA		Hvis en mappinggate er konfigureret til udg.5 vil denne slås fra	Status af "O5" F.eks.: Udgang O5 fra
****.ATIL (Deltilkobler A)		Tillader deltilkobling A via SMS	System tilkobling
****.BTIL (Deltilkobler B)		Tillader deltilkobling B via SMS	System tilkobling
****.CLR		Afstiller alarmer via SMS	

l

For SMS, mapping gate identifikation bruges dette format ONNN, hvor O står for mapping gate, og NNN er nummeret på denne.(ikke alle cifre er nødvendige F.eks.: O5 for mapping gate 5)

SMS opererer via en standard protokol som anvendes i SMS mobiltelefoner. Nogle teleudbydere udbyder ikke service med SMS via PSTN. Hvis tilladt er nedenstående vigtigt:

- Opkalds ID skal være slået til på telefon linje.
- Direkte telefon linje ikke gennem PABX eller andet kommunikationsudstyr

 Nogle Service udbydere kun tillader SMS til en telefon registreret I samme land. (Pga. betalingsbetingelser)

7.1.12 ÆNDRE KODE

For at ændre kode:

- 1. Bladre til ÆNDRE KODE og tryk VÆLG.
 - ⇒ En tilfældig kode fremtræder.
- 2. Vælg denne kode eller overskriv til ny KODE og tryk VÆLG.

Antal af kode cifre varierer alt efter sikkerhedsniveau. System vil ikke acceptere	i	MEDDELELSE
en indtastning med færre cifre end system er sat op til. Undersøg dette med din installatør.		Antal af kode cifre varierer alt efter sikkerhedsniveau. System vil ikke acceptere en indtastning med færre cifre end system er sat op til. Undersøg dette med din installatør.

- **3.** Bekræft ny KODE og tryk VÆLG.
- 4. Tryk TILBAGE for at komme til forrige skærmbillede for at ændre KODE.
 - ➡ Hvis der er tidsudløb og skærm slukkes vil den gamle KODE forblive i system.

i	Meddelelse
	Hvis der er brugt overfaldsciffer på brugerkode, må fortløbende brugerkoder ikke anvendes f.eks. 2607,2608,2609 osv. Da der derved vil transmitteres overfald.

7.1.13 DØRKONTROL

Funktionen tillader styring af døre med adgangskontrol.

- 1. Bladre til DØRKONTROL og tryk VÆLG.
- 2. Vælg den dør der skal styres og tryk VÆLG.
- 3. Vælg en af nedenstående funktioner og tryk VÆLG.

DØR NORMAL	Døren er i normal tilstand. Et gyldigt kort/brik er nødvendigt for åbning af dør
PULS	Døren åbnes i given tid (F.eks. Giv adgang til person)
LÅS	Døren er total låst. Ingen med kort kan komme ind selvom de har rettigheder til døren
Oplås	Døren er ulåst til den sættes til Dør normal

7.1.14 TILLAD ADGANG (Tekniker/Installatør)

Hvis tekniker adgang er blevet tilladt, vises TEKNIKER ADGANG i nederste linje i display. Når tekniker er i fuld tekniker mode kan bruger ikke tilgå systemet.

For at tillade teknikerkode:

- 1. Bladre til TILLAD ADGANG og tryk VÆLG.
- 2. Vælg TILLAD ADGANG og tryk VÆLG.
- 4. For at fjerne Tekniker adgang gentages procedure for af fjerne TILLAD ADGANG

7.1.15 RAPPORT til Tekniker

Brugeren kan anmode om, at de sidste 10 hændelser i loggen sendes til ingeniør ved SMS-besked.

- **1.1..** Bladre til RAPPORT til Tekniker, og tryk på VÆLG.
- 2. 2. Aktivere eller deaktivere denne indstilling efter behov.

Bemærk: De 10 begivenheder kan kræve mere end én sms, afhængigt af størrelsen af deres streng.

7.1.16 ALARM LOG

ALARM LOG viser liste af seneste alarm hændelsers. De følgende typer er vist i denne log:

- Zoner
 - Alarm
 - Overfald/Tilkald
- System Hændelser
 - Bekræftet Alarm
 - Bruger overfaldsciffer
 - XBus
 - Bruger Overfald
 - WPA Overfald

8 TILLÆG

8.1

Bruger rettigheder

Baseret på de operationelle funktioner i SPC-system, der er beskrevet nedenfor, har brugerne adgang til følgende ud fra brugerprofilen. Installatør vil oplyse hvilke rettigheder der er i de enkelte brugerprofiler. Afhængig af hvordan systemet er programmeret, kan brugere have rettigheder til alle eller nogle af disse funktioner.

Bruger rettigheder

Brugerprofil Standard	Bruger type	Beskrivelse
Tilkobling	Begrænset Standard	TILKOBLING sikre hele bygning (åbning af eventuelle alarmzoner aktiverer alarmen).
	Manager	Ved valg TILKOBLING, lyder summeren og tastaturets display tæller ned i udgangstid. Forlad bygningen før denne udgangstid er udløbet.
		Når udgangstiden er udløbet, er systemet tilkoblet, og åbningen af Ind/UD zone vil starte adgangstid. Hvis ikke alarm bliver frakoblet i adgangstid vil alarmen aktiveres.
Deltilkobling A	Standard Manager	 DELTILK A [→ 15] mulighed giver perimeter sikring af en bygning, samtidig med fri bevægelighed gennem ind/ud zoner. Zoner, der er blevet klassificeret som Udelad forbliver frakoblet i denne tilstand. Som standard, er der ingen udgang tid, systemet tilkobles øjeblikkeligt ved valg
		denne funktion. Udgangstid kan anvendes på denne funktion ved at aktivere DELTILK A med tidsindstillet variabel.
Deltilkobling B	Standard Manager	DELTILK B indstilling gælder alle zoner undtagen dem, der er blevet klassificeret som EKSLUDE B.
		Som standard er der ingen udgangs tid, systemet til- kobles øjeblikkeligt ved valg af denne funktion. En udgangstid kan anvendes til denne funktion ved at aktivere DELTILK B med tidsindstillet variabel.
Tvangstilkobling	Standard	TVANGTIL [→ 16] mulighed præsenteres på tastaturet

Brugerprofil Standard	Bruger type	Beskrivelse
	manager	display, når der gøres forsøg på at tilkoble systemet, mens en alarm zone er defekt eller stadig er åben (den øverste linje i displayet viser den åbne zone).
		Vælges denne indstilling, tilkobles alarmen og udkobler den zone, der er fejl på
FRAKOBLING	begrænset Standard Manager	FRAKOBLING [→ 14] Frakobler alarmen. Dette menu- punkt er kun præsenteret på tastaturet efter et område er blevet tilkoblet og en gyldig bruger kode er blevet indtastet.
AFSTIL	Standard Manager	AFSTIL [→ 16] operationen afstiller en alarmtilstand på systemet En alarmtilstand kan kun afstilles efter zone eller fejl , som triggede alarmtilstanden er blevet gendannet til deres normale driftstilstand og AFSTIL mulighed i pro- grammering er valgt for den pågældende zone.
ISOLERE	Standard * Manager	Isolere en zone, deaktiverer denne zone indtil zonen er af-isoleret. Alle zonetyper på SPC kan isoleres. Brug af denne funktion til at deaktivere defekte eller åbne zoner bør overvejes nøje, når en zone er isoleret, ignoreres den af systemet og kan blive overset ved tilkobling af systemet i fremtiden.
UDKOBLING	Standard Manager	Udkoble en zone [→ 20] deaktiverer denne zone for en begrænset periode. Kun alarm, IND/UD og brand kan udkobles. Dette er den foretrukne metode til at deaktiver en de- fekt eller åben zone. Fejlen eller åbne tilstande vises på tastaturet, hver gang systemet bliver tilkoblet og bruge- ren mindes om, at medtage denne zone igen.
Skift kode	Standard Manager	Dette menupunkt giver brugerne mulighed for at ændre deres egen kode.
Tekniker ad- gang	Manager	Denne funktion tillader brugere at give adgang til tekni- ker programmering
Indstille dato / tid	Standard Manager	Brug dette menupunkt til at programmere tid og dato på systemet. Sørg for, at tid og dato oplysninger er korrekte, disse felter er præsenteret i hændelsesloggen ved rapporte- ring af system begivenheder.

Brugerprofil Standard	Bruger type	Beskrivelse
Test	Standard Manager	Dette menupunkt indeholder følgende test funktioner: 1. 1 Sirene test: Sirene test aktiverer de eksterne Sirener, klokker, strobe, interne Sirener, klokker og Buzzere i 5 sekunder for at sikre korrekt drift. 2. 2. GÅ test: En gangtest giver mulighed for at afprøve alarm detektorer på system.
		Når denne funktion er valgt, viser tastaturet det antal zoner der testes på systemet. Aktivér hver alarm sen- sor (ved at åbne døren eller vinduet), og tjek for et hørbart bip på tastaturet. Isolerede og udkoblede zoner er ikke inkluderet i gangtest.
		3. 3. LYD-indstillinger: Denne indstilling giver brugere mulighed for at vælge, hvilke enheder der aktiveres under gangtest, og hvilke som vil være tavse.
Hændelses log	Standard Manager	Dette menupunkt viser de seneste hændelser på tasta- turets display. Hændelseslog viser detaljer tid og dato af enhver logget begivenhed.
DØRKLOKKE	Standard Manager	Alle zoner, der har <u>Dørklokke funktion [→ 24]</u> genere- rer en kort byge af hørbare toner på tastaturets Buzzer når de åbnes (mens systemet er frakoblet). Dette menupunkt giver mulighed for at aktivere eller deaktivere den buzzer funktion på alle zoner.
SMS	Standard * Manager	Denne funktion giver brugerne mulighed for at oprette SMS service, hvis et GSM modem er installeret på systemet.
Brugere	Manager	Brugeren kan konfigurere brugere på betjeningspane- let.
Købe Tid	Standard * Manager	Brugeren kan udsætte auto tilkobling.
forsinkelse	Standard Manager	Brugeren kan automatisk tilsidesætte frakoblings for- sinkelse. Kun tilgængelig for finansielle installationer. Se Tilkobling / Frakobling
Producent adgang	Manager	Brugeren kan give installatør adgang til central for at udføre firmwareopgraderingen.

Brugerprofil Standard	Bruger type	Beskrivelse	
X-10	Standard Manager Adgangskontrol	Brugeren kan aktivere / deaktivere konfigurerede X-10 enheder.	
Dør Kontrol	Standard * Manager Adgangskontrol	Brugeren kan låse / oplåse døre.	
Web Adgang	Standard * Manager	Brugeren kan få adgang til centralen via web browser og App	
Udgange	Standard Manager	Brugeren kan aktivere udgange til og fra.	
WPA Test	Standard Manager	Brugeren kan teste en WPA.	
* Er ikke aktivere	* Er ikke aktiveret som standard for denne bruger, men kan vælges.		

8.2 Zone oversigt

Zone #	Beskrivelse

Zone #	Beskrivelse	

Issued by Siemens AB Infrastructure & Cities Sector Security Products International Headquarters Englundavägen 7 SE-171 41 Solna Tel. +46 8 629 0300 www.siemens.com/securityproducts © 2013 Copyright Siemens AB Technical specifications and availability subject to change without notice.